



LY36表头更换操作流程

1、LY36差压变送器整机示意图



3、用十字螺丝刀拆下两枚紧固螺丝



2、拧开 LY36 表头盖



4、表头和控制模块是连接件对接，用手拔出即可



更换表头后按照以上步骤组装即可